

# Illuminez votre extérieur en toute sécurité : Le guide indispensable

---

## Préparation et vérification du matériel

- Vérifiez impérativement l'état des câbles pour détecter tout fil dénudé, coupure ou isolant craquelé avant chaque installation.
- Utilisez uniquement des guirlandes et composants électriques marqués 'Usage extérieur' avec un indice de protection minimum IP44.

## Installation sécurisée

- Utilisez une échelle adaptée à la hauteur de travail, posée sur une surface plane et stable, sans jamais dépasser la dernière marche autorisée.
- Fixez les décorations avec des attaches isolantes (crochets en plastique, clips) et évitez absolument les clous ou vis métalliques.
- Installez systématiquement vos décorations sur un circuit électrique protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA).
- Ne connectez jamais plus de 3 jeux de guirlandes en série, sauf indication contraire explicite du fabricant.
- Protégez les prises de courant extérieures avec des boîtiers étanches et ne laissez jamais les connexions au sol dans des zones inondables.

## Précautions d'usage quotidien

- Débranchez systématiquement toutes les décorations avant de partir dormir ou de quitter votre domicile pour réduire les risques d'incendie.

## Rangement et conservation

- Enroulez les guirlandes autour de supports rigides (carton découpé, enrouleur) pour éviter les torsions et cassures des fils internes.
- Rangez vos décorations dans des bacs en plastique hermétiques et opaques, dans un endroit sec et tempéré pour prévenir l'oxydation.