

Maximisez l'efficacité de votre purificateur d'air au quotidien

Entretien courant pour une performance optimale

- Nettoyez les pré-filtres toutes les 2 à 4 semaines en les aspirant ou en les lavant à l'eau pour capturer les grosses poussières et poils d'animaux.
- Aspirez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air, appareil hors tension, pour éviter la surchauffe et garantir un débit d'air constant.
- Ne placez jamais votre purificateur directement contre un mur ; laissez un espace libre de 30 à 50 cm tout autour pour une circulation efficace.

Remplacement des filtres : les règles d'or

- Remplacez les filtres HEPA tous les 6 à 12 mois, selon l'intensité de l'utilisation et la qualité de l'air ambiant.
- Soyez vigilant avec les filtres à charbon actif, utilisés pour les odeurs et les COV, car ils saturent souvent plus rapidement que les filtres à particules.
- Priorisez toujours le témoin lumineux 'Check Filter' ou 'Replace Filter' de votre appareil, qui indique le besoin réel de remplacement.
- Ne lavez jamais un filtre HEPA ou à charbon actif avec de l'eau, car cela détruit irrémédiablement les fibres filtrantes et la fonction d'adsorption.

Installation et suivi technique

- Vérifiez systématiquement le sens de circulation de l'air lors de l'installation d'un nouveau filtre en suivant la flèche indiquée sur le cadre.
- Réinitialisez manuellement le compteur de vie du filtre sur l'appareil ou l'application associée immédiatement après chaque remplacement pour éviter les rappels erronés.
- Programmez une alerte sur votre calendrier ou utilisez une application dédiée dès l'achat pour anticiper la date prévue de remplacement des filtres.